

Informacja bezpieczeństwa Odkurzacze jednofunkcyjne Standardowe

Poniższa lista ostrzeżeń została przygotowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i przystępny, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

1. Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku lub na mokrych powierzchniach bez odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz wtyczki przed każdym użyciem.
- Nie zanurzaj żadnych elementów elektrycznych urządzenia w wodzie.

2. Ryzyko uszkodzenia powierzchni

- Unikaj używania urządzenia na delikatnych powierzchniach, takich jak polerowane drewno, bez odpowiednich nasadek ochronnych.
- Usuń ostre przedmioty z powierzchni przed rozpoczęciem pracy, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, jeśli odkurzacz generuje ciepło.

3. Ostrzeżenia dotyczące konserwacji

- Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i czyść filtry zgodnie z instrukcją obsługi, aby utrzymać maksymalną wydajność urządzenia.
- Wymieniaj uszkodzone części, takie jak filtry czy uszczelki, wyłącznie na oryginalne elementy zalecane przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią oraz ekstremalnymi temperaturami.

4. Ryzyko związane z długotrwałym użytkowaniem

- Nie używaj urządzenia przez długi czas bez przerw, aby uniknąć przegrzania.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
- W przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

5. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania w specyficznych warunkach

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach, takich jak poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Unikaj pracy w miejscach o dużym zapyleniu, które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia.

- Zabezpiecz urządzenie przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego.

6. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania przez dzieci

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
- Dzieci oraz osoby nieprzeszkolone nie powinny korzystać z odkurzacza.
- Nie zostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru w obecności dzieci.

7. Ostrzeżenia dotyczące hałasu

- Urządzenie może generować hałas, który może być uciążliwy dla osób wrażliwych.
- Korzystaj z urządzenia w godzinach, które nie zakłócają spokoju sąsiadów.
- W razie potrzeby stosuj ochronniki słuchu podczas długotrwałego użytkowania.

8. Ryzyko związane z przegrzaniem

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
- Regularnie sprawdzaj, czy filtr i pojemnik na kurz nie są zablokowane.
- W przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się urządzenia natychmiast przerwij jego użytkowanie.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Stosowanie się do zamieszczonych w niniejszym dokumencie ostrzeżeń pozwala znacząco zredukować ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, uszkodzeń urządzeń oraz strat materialnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz mienia. Dla ochrony siebie i swoich bliskich, zaleca się ściśle przestrzeganie przedstawionych środków ostrożności.